

Viftekontrollere



Mindre oppvarmet luft trekkes ut til utsiden, og mindre strøm forbrukes hvis viften bare brukes mens arbeidet pågår. Slå viften på/av manuelt på hetten, eller automatisk med en sensorklemme. En-faset strømforsyning til styringsboksen. Den automatiske viftestyningen har en sensorklemme som skal festes til jordkabelen av sveisesettet for automatisk oppstart av viften. Fanger opp spenninger fra 8 A. Styringsboksen består av en 30 VA omformer for lyssettet i avsugsarmen, en timer for viftestopp på 0-5 minutter og to separate tilkoblinger for sensorlamper.

Produktnavn	Viftekontrollere
Avklaring av teknisk informasjon	One sensor clamp included




Viftekontrollere

Bilde	Navn på datablad	Model
	Manual fan control. 1 - 5 A, 3 phase.	14518637
	Manual fan control. 3,2 - 11,5 A, 3 phase.	14518737
	Manual fan control. 1 - 5 A, 1 phase.	14518837
	Manual fan control. 3,2 - 11,3 A, 1 phase.	14518937
	Automatic fan control. 1 - 5 A, 3 phase.	14519037*
	Automatic fan control. 3,2 - 11,5 A, 3 phase.	14519137*
	Automatic fan control. 1 - 5 A, 1 phase.	14519237*
	Automatic fan control. 3,2 - 11,3 A, 1 phase.	14519337*

*One sensor clamp included

Viftekontrollere

Tilbehør		Artikkelnummer
	Sensor Clamp	14372199