

## Boquerel manual SF 51 mm

Boquereles manuales para sistemas de limpieza de alto vacío

---



Las boquillas manuales deben conectarse al acoplamiento giratorio SF51

---

Nombre de producto
--------------------

Boquerel manual SF 51 mm
--------------------------

# Boquerel manual SF 51 mm

Imagen	Nombre para ficha de datos	Modelo
	Boquerel manual, cepillo duro Ø90 mm	43860001*
	Boquerel manual, cepillo blando Ø90 mm	43860200*
	Boquerel cónico de longitud 250 mm	43862001**
	Boquerel dentado anchura 130 mm	43861001**
	Boquerel con rascador, longitud: 1000 mm	43851150**
	Boquerel con rascador, longitud: 500 mm	43851050**
	Boquerel volumétrico Longitud 910 mm	43850001*
	Boquerel volumétrico para suelo longitud 1200 mm	43850150**
	Boquerel de tubería (Ø 51 encaja tubo de vacío) para tubos de Ø 100	43863001
	Boquerel de tubería (encaja Ø 51 tubo de vacío) para tubos de Ø 200	43863100
	Boquerel de acero para virutas, Ø50 mm, entrada silenciadora	40150030**
	Herramienta de aspiración manual D = 51 plana	43862004

\*ATEX - Adecuado para su uso en zonas clasificadas (zona 20,21 y 22). Asegurar la conexión a tierra de la unidad de extracción. No usar en atmósferas explosivas de gases o para la extracción de materiales explosivos

\*\*ATEX - Adecuado para polvo combustible (zona 20,21,22) y gas (zona 1,2) del grupo IIA, IIB y IIC. Garantizar la puesta a tierra a la unidad de extracción. No debe ser usado para la extracción de materiales explosivos