

FMS - Manuální spouštěč ventilátoru

Řada spouštěčů ventilátorů vhodných pro ventilátory řady N, menší ventilátory řady NCF a filtrační jednotky řady NOM.











- Včetně ochrany motoru proti přetížení
- Both for single and three-phase

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Název produktu | FMS - Manuální spouštěč ventilátoru |
|----------------|-------------------------------------|



FMS - Manuální spouštěč ventilátoru

| [image] | Jméno datasheetu | Proud (A) | [model] |
|---|------------------|-----------|----------|
|  | FMS 18 - 25 | 18 - 25 | 14503137 |
|  | FMS 14,5-19 | 14,5 - 19 | 14503037 |
|  | FMS 1-1,6 F | 1,0 - 1,6 | 14502137 |
|  | FMS 1,6 - 2,5 | 1,6 - 2,5 | 14502237 |
|  | FMS 2,5 - 4,0 | 2,5 - 4,0 | 14502337 |
|  | FMS 4,0 - 6,3 | 4,0 - 6,3 | 14502437 |
|  | FMS 6,3 - 10 | 6,3 - 10 | 14502537 |
|  | FMS 10 - 16 | 10 - 16 | 14502637 |