

Manuell viftestart (FMS)

En rekke viftestartere er egnet for N-serien, mindre NCF-vifter og NOM-filtre.











- Overbelastningsvern for motoren er inkludert
- Både for enfase- og trefasevifter

Produktnavn	Manuell viftestart (FMS)
-------------	--------------------------



Manuell viftestart (FMS)

Bilde	Navn på datablad	Strømstyrke (A)	Model
	FMS 18 - 25	18 - 25	14503137
	FMS 14.5-19	14,5 - 19	14503037
	FMS 1-1.6 F	1,0 - 1,6	14502137
	FMS 1,6 - 2,5	1,6 - 2,5	14502237
	FMS 2,5 - 4,0	2,5 - 4,0	14502337
	FMS 4,0 - 6,3	4,0 - 6,3	14502437
	FMS 6,3 - 10	6,3 - 10	14502537
	FMS 10 - 16	10 - 16	14502637